



다이얼핏 + 허리벨트 의자 부스터 사용방법




01.
허리 벨트를 의자나 보호자
허리에 묶고 벨크로와 버클로 고정합니다.




02.
부스터 앞판을 펼치고,
아기를 앞판 중앙에 앉힙니다.



03.
다이얼핏을 허리 벨트와 버클로
고정합니다. 버클 고정 시 아기가 움직여
착용자 몸이나 의자에서
떨어지지 않게끔 주의합니다.



04.
어깨끈의 버클을 고정하고,
적당한 간격으로 웨빙을 조입니다.




05.
다이얼핏 뒷면에 손가락을 넣고,
엄지 손가락으로 Tic소리가 날 때까지
BOA다이얼을 눌러 채웁니다.
다이얼이 채워진 뒤 시계방향으로 돌려
적당한 Fit이 될 때까지 조입니다.




06.
다시 Fit을 조정할 경우,
Tic소리가 날 때까지 BOA다이얼을
앞으로 당겨써서 05 단계를 반복합니다.

주의사항


- 1 사용 연령 : 3-36개월.
아기가 앉을 수 있을 때부터
사용 가능합니다.
- 2 다이얼을 채울 때, 반드시
두 손가락 이상을 사용하여 아기
복부에 압박을 최소화해주세요.




다이얼핏 + 손잡이끈 하네스 안전끈 사용방법



01.
어깨끈의 버클과 지퍼를
풀어 다이얼핏과 부스터를 분리합니다.




02.
아기의 가슴 부위에서 다이얼핏과
안전끈 손잡이를 버클을 채워 연결합니다.



03.
어깨끈의 버클을 고정하고,
적당한 간격으로 웨빙을 조입니다.



04.
다이얼핏 뒷면에 손가락을 넣고,
엄지 손가락으로 Tic소리가 날 때까지
BOA다이얼을 눌러 채웁니다.
다이얼이 채워진 뒤 시계방향으로 돌려
적당한 Fit이 될 때까지 조입니다.



05.
다시 Fit을 조정할 경우,
Tic소리가 날 때까지 BOA다이얼을
앞으로 당겨써서 04 단계를 반복합니다.

주의사항

- 1 사용 연령 : 12-36개월
아기가 걷기 시작할 때 부터
사용 가능합니다.
- 2 손잡이 끈은 천천히 조작하여 무리
한 힘이 갑자기 아기에게 가해지지
않도록 합니다
- 3 다이얼을 채울 때, 반드시
두 손가락 이상을 사용하여 아기
복부에 압박을 최소화해주세요.